

## הוראות לדף הנוסחאות



### הוראות הדפסה!

את הדף יש להדפיס עם שוליים מותאמות אישית ברוחב 0.5 בכל צד.

ב WORD, יש לבחור בלשונית הדפסה את חלון השולים, לבחור שולים מותאמים אישית ולשנות ל 0.5 בכל הכיוונים

### עריכה:

בדף הכנסנו כמה שיותר הסברים, נוסחאות ותמונות. אם מספר העמודים חורג ממספר העמודים המותר בבחינה ניתן לערוך את קובץ ה WORD ולהוריד הסברים מורחבים, תמונות או נוסחאות טריוויאליות. ניתן גם כמובן להוסיף הסברים שלכם או נוסחאות. בכל מקרה מומלץ מאוד לעבור על הדף לפני המבחן!! הוא גם סיכום של החומר.

אין להוריד את הסמל של GOOL או כל סימן מסחרי אחר!!


### מבנה הדף:

הדף בנוי משלושה טורים.

ההתחלה היא בפניה הימנית העליונה.

בסוף הטור הראשון עוברים לטור השני באותו עמוד (ולא לעמוד הבא). בסוף הטור האחרון עוברים לטור הראשון (הימני) בעמוד הבא.

ניתן לשנות את כיוון הפריסה לרוחב, זה יוצר מראה יותר מרווח על חשבון מספר עמודים.



כל הזכויות שמורות למני גבאי ולאתר GOOL

הדף מיועד לכל שימוש שאינו מסחרי ובפרט לשימוש מרצים, מורים, סטודנטים ותלמידים בקורסים שונים, ניתן לערוך את הדף אך יש להשאיר סימונים של אתר גול.

צפיפות נפחית/משטחית/אורכית:

ρ = M/V; σ = M/S; λ = M/l
הם נפח, שטח ואורך הגוף.

גרדיאנט בקרטזיות:

∇f = ∂f/∂x x̂ + ∂f/∂y ŷ + ∂f/∂z ẑ

גרדיאנט בגליליות:

∇f = ∂f/∂r r̂ + 1/r ∂f/∂θ θ̂ + ∂f/∂z ẑ

בכדוריות (\*):

∇f = ∂f/∂r r̂ + 1/r sin φ ∂f/∂θ θ̂ + 1/r ∂f/∂φ φ̂

דיברגנט div בקרטזיות:

∇ · F̄ = ∂Fx/∂x + ∂Fy/∂y + ∂Fz/∂z

div בגליליות:

∇ · F̄ = 1/r ∂(rFr)/∂r + 1/r ∂Fθ/∂θ + ∂(Fφ sin φ)/∂φ

div בכדוריות:

∇ · F̄ = 1/r^2 ∂(r^2 Fr)/∂r + 1/r sin φ ∂Fθ/∂θ + ∂(Fφ sin φ)/∂φ

רוטור (Rot/Curl) בקרטזיות:

∇ × F̄ = ∂/∂x ŷ - ∂/∂y x̂ + ∂/∂z x̂ - ∂/∂x ẑ + ∂/∂y ẑ - ∂/∂z ŷ

בגליליות:

∇ × F̄ = (∂Fz/∂y - ∂Fy/∂z) x̂ - (∂Fz/∂x - ∂Fx/∂z) ŷ + (∂Fy/∂x - ∂Fx/∂y) ẑ

בכדוריות (\*):

∇ × F̄ = (1/r ∂Fz/∂θ - ∂Fθ/∂z) r̂ + (∂Fr/∂z - ∂Fz/∂r) θ̂ + 1/r (∂(rFθ)/∂r - ∂Fr/∂θ) φ̂

בכדוריות (\*):

∇ × F̄ = 1/r sin φ (∂/∂φ (Fθ sin φ) - ∂Fφ/∂θ) r̂ + 1/r (∂(rFφ)/∂r - ∂Fr/∂φ) θ̂ + 1/r (1/sin φ ∂Fr/∂θ - ∂(r · Fθ)/∂r) φ̂

שימו לב שהזווית φ עם ציר z-הוזהוית θ עם ציר x-הוזהוית של אופרטורים:

∇(f + g) = ∇f + ∇g

∇(A + B) = (∇ · A) + (∇ · B)

∇ × (A + B) = (∇ × A) + (∇ × B)

∇(A · B) = A × (∇ × B) + B × (∇ × A) + (A · ∇)B + (B · ∇)A

∇(f · g) = (∇f) · g + (∇g) · f

∇(f · A) = f(∇ · A) + A · (∇f)

וקטור יחידה:

Â = A/|A|

מכפלה סקלרית: שתי דרכים לביצוע המכפלה:

A · B = Ax · Bx + Ay · By = |A| · |B| · cos α

α - זווית בין הוקטורים.

תוצאת המכפלה היא תמיד סקלר (ולא וקטור).

מכפלה בין וקטורים מאונכים מתאפסת, זו דרך לבדוק האם וקטורים מאונכים.

וקטור בשלושה מימדים:

0 ≤ φ ≤ π

0 ≤ θ ≤ 2π

tan θ = Ay/Ax

|A| = √(Ax^2 + Ay^2 + Az^2)

cos φ = Az/|A| = Az/√(Ax^2 + Ay^2 + Az^2)

פירוק לרכיבים: Ax = |A| sin φ cos θ; Ay = |A| sin φ sin θ; Az = |A| cos φ

פתיחת סוגרים והעלאה בריבוע:

A · (B + C) = A · B + A · C

(A + B) · (A + B) = |A|^2 + 2A · B + |B|^2

cos α = (Ax Bx + Ay By) / (|A| · |B|) = A · B / (|A| · |B|)

זווית בין שני וקטורים:

מכפלה וקטורית:


דרך 1 לעשות את המכפלה - דטרמיננטה:

A × B = |x̂ ŷ ẑ; Ax Ay Az; Bx By Bz|

דרך 2 - לפי גודל וכיוון בנפרד:

|A × B| = |A| |B| sin α

וכיוון לפי כלל יד ימין:



שימו לב שאתם עם יד ימין!! ובתמונה השמאלית, קודם לעשות אקדה ואחר כך לפתוח את האמה!

גרדיאנט בקרטזיות:

∇f = ∂f/∂x x̂ + ∂f/∂y ŷ + ∂f/∂z ẑ

בגליליות:

∇f = ∂f/∂r r̂ + 1/r ∂f/∂θ θ̂ + ∂f/∂z ẑ

בכדוריות (\*):

∇f = ∂f/∂r r̂ + 1/r sin φ ∂f/∂θ θ̂ + 1/r ∂f/∂φ φ̂

רוטור (Rot/Curl) בקרטזיות:

∇ × F̄ = ∂/∂x ŷ - ∂/∂y x̂ + ∂/∂z x̂ - ∂/∂x ẑ + ∂/∂y ẑ - ∂/∂z ŷ

בגליליות:

∇ × F̄ = (∂Fz/∂y - ∂Fy/∂z) x̂ - (∂Fz/∂x - ∂Fx/∂z) ŷ + (∂Fy/∂x - ∂Fx/∂y) ẑ

בכדוריות (\*):

∇ × F̄ = (1/r ∂Fz/∂θ - ∂Fθ/∂z) r̂ + (∂Fr/∂z - ∂Fz/∂r) θ̂ + 1/r (∂(rFθ)/∂r - ∂Fr/∂θ) φ̂

בכדוריות (\*):

∇ × F̄ = 1/r sin φ (∂/∂φ (Fθ sin φ) - ∂Fφ/∂θ) r̂ + 1/r (∂(rFφ)/∂r - ∂Fr/∂φ) θ̂ + 1/r (1/sin φ ∂Fr/∂θ - ∂(r · Fθ)/∂r) φ̂

שימו לב שהזווית φ עם ציר z-הוזהוית θ עם ציר x-הוזהוית במערכות צירים צריך להתקיים:

x̂ × ŷ = ẑ; ŷ × ẑ = x̂; ẑ × x̂ = ŷ

זהויות כלליות למכפלה סקלרית וקטורית:

A · (B × C) = B · (C × A) = C · (A × B)

A × (B × C) = B(A · C) - C(A · B)

(A × B) · (C × D) = (A · C)(B · D) - (A · D)(B · C)

A × (B × (C × D)) = B(A · (C × D)) - (A · B)(C × D)

מבוא מתמטי

קואורדינטות גליליות: (r, θ, z)

x = r cos θ; y = r sin θ; z = z

r = √(x^2 + y^2); tan θ = y/x

dl = dr/rdθ/dz (טבעת)

ds = r dr dθ / rdθ dz (דיסקה)

dv = r^2 sin φ dr dφ dθ (גליל מלא או קליפה גלילית עבה)

קואורדינטות כדוריות: (r, θ, φ)

z = r cos φ; x = r sin φ cos θ; y = r sin φ sin θ

r = √(x^2 + y^2 + z^2); tan θ = y/x

cos φ = z/r = z/√(x^2 + y^2 + z^2)

dl = dr/r sin φ dθ / rdφ

ds = r^2 sin φ dθ dφ (מעטפת כדור)

dv = r^2 sin φ dθ dφ dr (כדור מלא או קליפה כדורית עבה)

קבועים

מסת הפרוטון, ניוטרון ואלקטרון:

m\_n ≈ m\_p = 1.67 · 10^-27 kg; m\_e = 9.1 · 10^-31 kg

מסתן הפרוטון והאלקטרון:

q\_p = 1.6 · 10^-19 C = e = -q\_e

מקדם דיאלקטרי של הריק k:

k = 1/(4πε\_0) = 9 · 10^9 N·m^2/C^2; ε\_0 = 8.85 · 10^-12 C^2/N·m^2

חוק קולון

חוק קולון: הכוח החשמלי שמפעיל מטען q1 כלשהו על מטען q2 כלשהו:

F̄ = kq1q2/r^2 r̂ = kq1q2/r^3 r̂

וקטור מ- q1 אל q2, q1 = |r|, r = r̂/r

השדה החשמלי שיוצר מטען q במרחק:

Ē = kq/r^2 r̂

Ē = kq/r^2 r̂ = kq/r^3 r̂

וקטור מהמטען q אל הנקודה בה מחשבים את השדה. שימו לב שבנוסחה הזו המטען הוא זה שיוצר את השדה.

הכוח הפועל על מטען q הנמצא בשדה חשמלי Ē:

F̄ = qĒ

שימו לב שבנוסחה הזו המטען q הוא המטען שמרגיש את הכוח (המטען בעצמו גם יוצר שדה אבל זה לא רלוונטי לנוסחה הזו והמטען לא מרגיש את השדה שהוא יוצר) חשוב שדה או כוח שיוצרת התפלגות מטען רציפה: נחלקת את הגוף לחתיכות קטנות, נחשב את השדה שיוצרת כל חתיכה בנקודה ונסכום על כל החתיכות. שימו לב שלסכום על כל רכיב (x, y, z) בנפרד.

אלמנט המטען של חתיכה קטנה הוא:

dq = λ dl / σ ds / ρ dv

כאשר dl, ds ו- dv הם אלמנט אורך, שטח ונפח בהתאמה. הביטוי של האלמנטים מופיע במבוא מתמטי תחת הקורדינטות המתאימות.

פוטנציאל

הגדרת הפוטנציאל: Ē = -∇φ או φ = -∫ Ē · d r̄

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית: U = qφ

מתח: V = Δφ

העבודה של הכוח החשמלי: W = -ΔU = -qΔφ

עבודה להזיז מטען נגד הכוח החשמלי: W = ΔU = qΔφ

פוטנציאל של מטען נקודתי: φ = kq/r

מוליכים:

המטענים בתוך מוליך חופשיים לזוז.

במצב סטטי (ללא זרם או תנועת מטען) השדה (או הכוח) בתוך המוליך מתאפס.

על השפה יכול להיות שדה מאונך לשפה.

במצב סטטי, המטען הכולל בכל נקודה בתוך המוליך הוא אפס למעט על השפה.

הפוטנציאל במוליך אחיד (קבוע).

הארקה - חיבור לקרקע, מאפסת את הפוטנציאל. שיטות לחישוב פוטנציאל:

1. אם ניתן לחשב את השדה בדרכי עם חוק גאוס או אם השדה נתון, נעשה אינטגרל לא מסוים על השדה בכל תחום ונוסיף קבוע. את הקבועים מוציאים על ידי תנאי הרציפות של הפוטנציאל וכיוול (בחינת נק' האפס).

2. חלוקת הגוף לחתיכות קטנות, חישוב הפוטנציאל של כל חתיכה כמו גוף נקודתי φ = kdq/r (הסבר על dq בחוק קולון)

דיפול חשמלי

דיפול חשמלי הוא זוג מטענים בעלי מטען זהה וסיומן הפוך הנמצאים במרחק d זה מזה.

מומנט חדיפול: p̄ = qd̄

כיוונו מהמטען השלילי לחיובי.

הפוטנציאל שיוצר דיפול במרחק גדול r >> d:

φ = k(p̄ · r̂)/r^2 = k(p̄ · r̄)/r^3

השדה של דיפול במרחק גדול:

Ē = k[3(p̄ · r̂)r̂ - p̄]/r^3

מומנט דיפול של מערכת מטענים:

p\_x = ∑ x\_i q\_i = ∫ x dq

מומנט כוח הפועל על דיפול הנמצא בשדה חשמלי חיצוני:

τ̄ = p̄ × Ē

אנרגיה הדרושה לבניית מערכת

U = ∑ 1/2 φ\_i q\_i = ∫ ε\_0/2 E^2 dv

הסכום הוא על כל המטענים כפול הפוטנציאל שהם נמצאים בו.

בנוסחה עם האינטגרל על השדה אפשר להשתמש רק אם אין מטענים נקודתיים או התפלגות קווית

μ\_E = ε\_0/2 E^2 נקראת צפיפות האנרגיה החשמלית

מציאת התפלגות מטען

למצא צפיפות נפחית נעשה:

ρ = ε\_0 ∇ · Ē

למצא צפיפות משטחית:

σ = ε\_0 ΔE\_⊥


כאשר ΔE\_⊥ היא הקפיצה בשדה המאונך למשטח.

מטען נקודתי: אם יש שדה מהצורה Ē = α/r^2 r̂ (בקורדינטות כדוריות) באזור הכולל את הראשית אז יש מטען נקודתי כך ש q = α/k

צפיפות מטען אורכית: אם יש שדה מהצורה Ē = α/r r̂ (בקורדינטות גליליות) באזור הכולל את הראשית אז יש צפיפות מטען אורכית כך ש λ = 2πε\_0 α

אם נתון הפוטנציאל אז קודם נמצא את השדה באמצעות Ē = -∇φ (הנוסחאות של הגרדיאנט בפרק וקטורים)

**זרם:**  $I = \frac{dq}{dt}$   
 - כמות המטען שעוברת (דרך שטח חתך) ביחידת זמן.  
**חוק אוהם -** הקשר בין המתח לזרם **בנגד:**  $V = IR$   
**חיבור נגדים בטור -** נגדים עם זרם זהה:  $R_T = R_1 + R_2$   
 כאשר  $R_T$  התנגדות הנגד השקול.



- עבור יותר משני נגדים הנוסחאות ממשיות באופן דומה:  
 בטור:  $R_T = \sum R_i$ ,  $V_T = \sum V_i$ ,  $I_T = I_i$   
 במקביל:  $\frac{1}{R_T} = \sum \frac{1}{R_i}$ ,  $I_T = \sum I_i$ ,  $V_T = V_i$   
**מד זרם (אמפרמטר) אידיאלי -** מחובר בטור ובעל התנגדות זניחה.  
**מד מתח (וולטמטר) אידיאלי -** מחובר במקביל לרכיב הנמדד, בעל התנגדות מאוד גבוהה.

**החספק בנגד:**  $P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$   
 -  $P = IV$  נכון לכל רכיב חשמלי, שני השוויונים האחרים הם לאחר שימוש בחוק אוהם ונכונים רק בנגד.

**נתק -** מצב בו לא עובר זרם - חוט חתוך או התנגדות אינסופית.

**קצר -** מצב בו אין התנגדות **מקור מתח לא אידיאלי:**  $V = \epsilon - Ir$   
 - מתח הדקים, המתח בין קצוות הסוללה או המתח שמרגיש המעגל - תלוי בזרם.  
 $\epsilon$  - כא"מ הסוללה, מתח פנימי שאינו משתנה.

$r$  - ההתנגדות הפנימית.  
**חוקי קירכהוף (לפתרון מעגלים מורכבים):**  
 - נגדיר זרם לכל חוט במעגל.  
 - נרשום משוואות מתחים, סכום המתחים במסלול סגור שווה לאפס. (להוסיף משוואות עד שעוברים על כל הרכיבים במעגל).  
 - נרשום משוואות זרמים, בכל צומת סך הזרם שנכנס שווה לסך הזרם שיוצא.  
 - נפתור את מערכת המשוואות.


**שיטת קרמר (לפתרון מערכת משוואות):**  $I_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$   
 $\Delta$  - דטרמיננטה של מערכת המשוואות ההומוגנית (ללא הפרעות).  
 $\Delta_i$  - לוגומה, עבור מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} 3I_1 + 4I_2 + 8I_3 = 5 \\ 2I_1 - 5I_2 + 9I_3 = 1 \\ 4I_1 + 3I_2 - 7I_3 = 3 \end{cases} \Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 8 \\ 2 & -5 & 9 \\ 4 & 3 & -7 \end{vmatrix}$$

$\Delta_i$  - דטרמיננטה של מערכת המשוואות שהוחלפה בה העמודה ה- $i$  בעמודות התשובות. לוגומה, במערכת הנייל:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 8 \\ 2 & 1 & 9 \\ 4 & 3 & -7 \end{vmatrix}$$

**זרמי חוגים:**  
 1. נחלק את המעגל למעגלים סגורים ונבחר זרמים לכל מעגל. לוגומה:



$$5I_1 + 4 + 4 + 10(I_1 - I_3) - 2 = 0$$

3. נפתור את מערכת המשוואות

**עבודה אנרגיה והספק ברכיבים במעגל GOOL**

העבודה שמתבצעת על מטען  $q$  שעובר בנגד תחת מתח  $V$  היא:  $W = qV = Q$   
 כאשר  $Q$  זה החום שנוצר בנגד.

**הספק קבוע או ממוצע:**  $P = \frac{W}{\Delta t}$   
 -  $W$  - העבודה שהתבצעה במרווח הזמן  $\Delta t$   
 - היחידות הסטנדרטיות של הספק הן וואט:  $1W = 1J/sec$

נוסחה נוספת להספק שנוצרת גם להספק רגעי:

$$P = IV = I^2R = V^2/R$$

השוויון הראשון נכון לכל רכיב חשמלי והשניים האחרונים (עם  $R$ ) נכונים רק לנגד.

**חומרים דיאלקטריים GOOL**

חומר דיאלקטרי הוא חומר שמכיל דיפולים. במצב רגיל כל דיפול לכיוון שונה והשדה הממוצע בחומר הוא אפס. כשמכניסים את החומר לשדה חיצוני הדיפולים מתיישרים ויוצרים שדה מנוגד לשדה החיצוני.  
 השדה בתוך חומר דיאלקטרי לינארי ואיזוטרופי:

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_{free}}{\epsilon_r}$$

$\vec{E}_{free}$  הוא השדה שנוצר ממטענים חופשיים/מחוץ לחומר.  $\vec{E}$  הוא השדה הכולל בתוך החומר (מהמטענים החופשיים והדיפולים של החומר).

$\epsilon_r$  או  $k$  - מקדם דיאלקטרי של החומר - תכונה של החומר בדרי"כ קבוע וידוע.  $\epsilon_r > 1$  -  $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$   
 $\sigma_{free}$  - צפיפות המטען שיוצרת את השדה החיצוני:  
 $\sigma_{free} = \epsilon_0 \Delta E_{free \perp}$   
 $\sigma_T = \epsilon_0 \Delta E_{\perp}$  - צפיפות המטען הכוללת:  
 $\sigma_i$  - צפיפות מטען מושרית/קשורה: צפיפות מטען שנוצרת על שפת החומר הדיאלקטרי מהקיטוב של הדיפולים:  
 $\sigma_i = \sigma_T - \sigma_{free}$

$\vec{P}$  - וקטור הפולריזציה. צפיפות הדיפולים ליחידת נפח:  
 $\vec{P} = N \vec{p}_1$

$\vec{p}_1$  - מומנט הדיפול של דיפול יחיד בחומר.  
 $N$  - מספר הדיפולים ביחידת נפח. יחידות של  $[\frac{1}{m^3}]$

$\vec{p}$  - מומנט הדיפול הכולל בחומר:  
 $\vec{p} = \int \vec{P} dV$

הקשר בין  $\vec{P}$  לצפיפות המושרית על השפה:  
 $\sigma_i \equiv \sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$

כאשר  $\hat{n}$  הוא וקטור יחידה המאונך לשפה כלפי חוץ מהגוף.

**אם לא אחד אז יש גם צפיפות מטען מושרית נפחית**  
**בתוך החומר:**  $\rho_i \equiv \rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$

**וקטור העתקה:**  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$   
**חוק גאוס למטען החופשי:**

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f \Leftrightarrow \oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{in_f}$$

**בחומרים לינארים (בדרי"כ בשאלות):**  
**חומר איזוטרופי:**  
 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}_0$

**חומרים דיאלקטריים GOOL**

**הגדרת הקיבול:**  $C = \frac{|q|}{|V|}$   
 הקיבול היא תכונה קבועה ותלויה רק במבנה הגיאומטרי של הגוף (ולא במתח או במטען על הרכיב).

**קיבול של קבל לוחות:**  $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$   
 $A$  - שטח כל לוח.  $d$  - מרחק בין הלוחות,  $d \ll \sqrt{A}$

**שדה בתוך קבל לוחות:**  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{V}{d}$   
 $\sigma$  - צפיפות המטען ליחידת שטח בכל לוח.  
 $V$  - המתח בין הלוחות.  $d$  - מרחק בין הלוחות.

**קיבול של קבל גלילי:**  $C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{b}{a}}$   
 a ו- b - רדיוס הגליל הפנימי והחיצוני בהתאמה.  
 $L$  - אורך הגלילים,  $a, b \ll L$

**הקיבול של קבל המלא בחומר דיאלקטרי אחיד:**  $C' = kC_0$   
 $k$  (או  $\epsilon_r$ ) - המקדם הדיאלקטרי של החומר.  
 $C_0$  - הקיבול ללא החומר הדיאלקטרי.  
**חיבור קבלים בטור (קבלים עם מטען זהה):**

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

כאשר  $Q_T = Q_1 = Q_2$  ו-  $V_T = V_1 + V_2$   
**חיבור קבלים במקביל (מתח זהה):**  $C_T = C_1 + C_2$   
 כאשר  $Q_T = Q_1 + Q_2$  ו-  $V_T = V_1 = V_2$

שיטה 1 לחישוב קיבול - לפי הגדרה:  
 א. נניח שיש מטען  $Q$  על לוחות הקבל.  
 ב. נחשב את השדה בין הלוחות  
 ג. נחשב את המתח בין הלוחות

ד. נציב בנוסחה (בדרי"כ יצטמצם)  
 שיטה 2 לחישוב קיבול - פירוק הקבל לקבלים חלקיים:  
 א. נפרק את הקבל לקבלים שמחוברים בטור או במקביל  
 ב. נחשב את הקיבול של כל אחד  
 ג. נחבר חזרה באמצעות הנוסחאות

**אנרגיה האגורה בקבל:**  $U_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} qV$   
**העבודה שמבצעת הסוללה:**  $W_S = \Delta q V_S = -2\Delta U_C$   
 $\Delta q$  הוא המטען שעבר דרכה (וזה המטען שקיבל הקבל)

$F = \left| \frac{dU_C}{dx} \right|$ : הכוח הפועל על חומר דיאלקטרי בקבל:  
 הכוח תמיד מושך את החומר פנימה.


**פריקה וטעינה של קבל GOOL**

**מעגל טעינה:**  
**משוואת המתחים:**  $V_0 - \frac{q}{C} - IR = 0$   
 $I = \frac{dq}{dt}$

המטען והמתח על הקבל כתלות בזמן (בטעינה):  
 $q(t) = CV_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ ;  $V_C(t) = V_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$   
 $\tau = RC$  הוא קבוע הזמן אופייני




**הזרם כתלות בזמן:**  $I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$   
 - בהתחלה ( $t = 0$ ) הקבל מתנהג כמו קצר, המתח והמטען על הקבל הם אפס והזרם הוא  $\frac{V_0}{R}$   
 - לאחר זמן רב ( $t > 5\tau$ ) הקבל מתנהג כמו נתק, המטען והמתח קבועים והזרם מתאפס.



**מעגל פריקה:**  
**משוואת המתחים:**  $\frac{q}{C} - IR = 0$   
 $I = -\frac{dq}{dt}$

המטען והמתח על הקבל כתלות בזמן (בפריקה):  
 $q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ ;  $V_C(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ ;  $Q_0 = CV_0$



**הזרם כתלות בזמן בפריקה זהה לטעינה:**  $I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$

**מבנה הנגד וצפיפות זרם GOOL**

**התלות של ההתנגדות במבנה הנגד:**  $R = \rho \frac{L}{S}$   
 $\rho$  - התנגדות סגולית, תלויה בחומר (לא להתבלבל עם צפיפות מטען נפחית).  
 $L$  - אורך הנגד, הדרך שהמטענים עושים בנגד.  
 $S$  (או  $A$ ) - שטח החתך, משטח שמאונך לכיוון הזרם.  
**הערה:** שטח החתך וההתנגדות הסגולית צריכים להיות אחידים לאורך הנגד. במדידה והם לא אחידים צריך לחלק את הנגד לחתיכות, לחשב התנגדות של כל חתיכה ולסכום לפי סוג החיבור (במקביל/בטור)

**מוליכות (לא לבלבל עם צפיפות מטען משטחית):**  $\sigma = \frac{1}{\rho}$   
**צפיפות הזרם ליחידת שטח:**  $\vec{J} = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$   
 כאשר האינטגרל הוא על שטח החתך, שטח שמאונך ל-  $\vec{j}$ .  
**אם אחידה אז:**  $I = JS$   
**חוק אוהם הדיפרנציאלי:**  $\vec{j} = \sigma \vec{E}$   
 כאשר  $\sigma$  היא המוליכות ו-  $E$  השדה החשמלי.  
**חישוב צפיפות זרם עבור צפיפות מטען נפחית בתנועה:**  
 $\vec{j} = \rho \vec{v}$   
 כאשר  $\rho$  היא צפיפות נושאי המטען ליחידת נפח ו-  $\vec{v}$  היא מהירות נושאי המטען. במוליך,  $\rho = nq$  כאשר  $n$  הוא מספר נושאי המטען ליח נפח ו-  $q$  הוא המטען של נושא מטען יחיד, בד"כ אלקטרון. מהירות המטענים נקראת מהירות הסחיפה  $\vec{v}_{drift}$ .

**צפיפות הזרם ליחידת אורך:**  $I = \int \vec{k} \cdot d\vec{l}$   
 כאשר האינטגרל הוא על אורך שמאונך ל-  $\vec{k}$

**אם אחידה אז:**  $I = kl$   
**חישוב צפיפות זרם עבור צפיפות מטען משטחית בתנועה:**

כיוון הכוח המגנטי הפועל על מטען חיובי בתוך המוט.

**GOOL מומנט דיפול מגנטי**

דיפול מגנטי הוא לולאת זרם סגורה.

מומנט הדיפול המגנטי ( $\vec{\mu}$  לפעמים מסומן ב- $\vec{m}$ ):  $\vec{\mu} = I\vec{A}$

I - הזרם בלולאה.  $\vec{A}$  - השטח הסגור על-ידי הלולאה.

כיוונו במאונך למשטח ובהתאם לכלל יד ימין של הזרם. השדה שיוצא דיפול מגנטי במרחק הגדול בהרבה מממדי

הדיפול:  $\vec{B} = \frac{\mu_0 [3(\vec{\mu} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{\mu}]}{4\pi r^3}$

מומנט כוח שפועל על דיפול מגנטי הנמצא בשדה מגנטי

חיצוני:  $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

האנרגיה הפוטנציאלית של דיפול מגנטי בשדה מגנטי

חיצוני:  $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

**GOOL השראות**

ההשראות ברכיב:  $L = \frac{\Phi_B}{I}$

$\Phi_B$  הוא השטף המגנטי דרך הרכיב ו-I הזרם ברכיב. ההשראות היא תכונה שתלויה רק במבנה ולכן היא בדי"כ קבועה.

חישוב השראות לפי הגדרה:

1. נניח שזרם I ברכיב.
2. נחשב את השדה המגנטי הנוצר מהזרם בתוך הרכיב.
3. נחשב את השטף המגנטי ברכיב.
4. נציב בנוסחה של ההשראות והזרם יצטמצם.

השראות של סליל:  $L = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{l}$


N מספר הליפופים הכולל, l אורך הסליל ו-a רדיוס טבעת

כא"מ ברכיב עם השראות L:  $\varepsilon = -L\dot{I}$



המתח על סליל (משרר) במעגל:  $V_L = L\dot{I}$

הצד הגבוה הוא בנקודה שבה נכנס הזרם לסליל.

**GOOL מעגלי RL טעינה:**



סליל (או משרר) מתנהג בהתחלה כמו נתק ולאחר זמן רב כמו קצר. פריקה:



חיבור סלילים (משרנים) במעגל הוא כמו חיבור נגדים:

בטור:  $L_T = L_1 + L_2 + \dots$

כאשר  $I_T = I_1 = I_2 = \dots \rightarrow V_T = V_1 + V_2 + \dots$

במקביל:  $\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots$

כאשר  $I_T = I_1 + I_2 = \dots \rightarrow V_T = V_1 = V_2 = \dots$

**GOOL השראות הדדית**

השראות הדדית:  $M_{1,2} = \frac{\Phi_1}{I_2}$

1. נניח שזרם  $I_2$  ברכיב 2.
2. נחשב את השדה המגנטי הנוצר מהזרם ברכיב 1.
3. נחשב את השטף המגנטי ברכיב 1.
4. נציב בנוסחה של ההשראות ו-I<sub>2</sub> יצטמצם.

השראות הדדית תמיד סימטרית  $M_{1,2} = M_{2,1} = M$

ולכן ניתן תמיד לחשב  $M_{1,2}$  ולהסיק על  $M_{2,1}$  (או להפך).

יחס המתחים בשנאי:  $\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{N_2}{N_1}$

N הוא מספר הליפופים בכל צד.


כאשר האינטגרל הוא על הרכיב המשיק של B לאורך מסלול סגור. בדרי"כ נבחר מקרים בהם B אחיד לאורך המסלול והאינטגרל יהיה B כפול אורך המסלול.

הזרם הוא סך הזרם שעובר דרך השטח הסגור במסלול. המקרים הנפוצים של חוק אמפר:

1. תיל / גליל / מעטפת גלילית אינסופיים.
2. מישור אינסופי.
3. סליל אינסופי / טורואיד.

שדה של תיל אינסופי:  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$


כאשר r הוא המרחק מהתיל.



כאשר הזרם בכיוון  $\hat{z}$  השדה בכיוון  $\hat{\theta}$  שדה של מישור אינסופי:


$\vec{B} = \frac{\mu_0 \sigma}{2} \begin{cases} -\hat{y}, & z > 0 \\ \hat{y}, & z < 0 \end{cases}$

עבור מישור דק הטעון בצפיפות משטחית ס ונע בכיוון  $\hat{x}$  במהירות v.



שדה של סליל אינסופי/סולנואיד:  $B = \mu_0 I n$

כאשר n הוא מספר הליפופים ליחידת אורך של הסליל. כיוון: לפי כלל הבורג, האצבעות בכיוון הזרם והאגודל בכיוון השדה.



טורואיד:  $B = \frac{\mu_0 I N}{2\pi r}$

N - מספר הליפופים הכולל.

r - המרחק ממרכז הטורואיד.



**GOOL מציאת צפיפות זרם משדה מגנטי נתון**

מציאת צפיפות זרם משטחית  $\vec{j}$  משדה מגנטי נתון (חוק אמפר הדיפרנציאלי):  $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

מציאת צפיפות זרם קווית  $\vec{k}$  משדה מגנטי נתון (כאשר יש אי רציפות בשדה):  $\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \times \Delta \vec{B} = \mu_0 \vec{k}$

כאשר  $\hat{n}_{1 \rightarrow 2}$  הוא וקטור יחידה בכיוון הקפיצה מתחום 1 לתחום 2.  $\Delta \vec{B} = \vec{B}_2 - \vec{B}_1$

בשביל למצוא זרם של תיל נחפש שדה מהצורה  $\vec{B} = \frac{C}{r} \hat{\theta}$

בקואורדינטות גליליות ובאזור הכולל את הראשית ו-C קבוע כלשהו. נוווה לשדה של תיל אינסופי ( $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ) ונקבל

$I = \frac{C 2\pi}{\mu_0}$

**GOOL חוק פארדיי**

חוק פארדיי:  $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ ;  $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$

הכא"מ מתנהג כמו מקור מתח במעגל. בדרי"כ נמצא באמצעות החוק את גודל הכא"מ ואת הכיוון נמצא לפי חוק לנץ.

הזרם נוצר בניגוד לשינוי בשטף.



הספק של כוח הפועל על גוף בתנועה:  $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$

כאשר  $\vec{v}$  היא מהירות הגוף (שימו לב למכפלה הסקלרית)

כא"מ הנוצר במוט הנע בשדה מגנטי:  $\varepsilon = BLv \sin \alpha$

כאשר v היא מהירות המוט, L האורך שלו ו- $\alpha$  היא הזווית בין המהירות לשדה.

$\vec{k} = \vec{v}$

עבור צפיפות מטען ליחידת אורך  $\lambda$  בתנועה נקבל:  $I = \lambda v$


**GOOL הכוח המגנטי - חוק לורנץ**

חוק לורנץ - הכוח המגנטי:  $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$

ניתן לחשב את הכוח בשתי דרכים. דרך דטרמיננטה (או מכפלה וקטורית בוקטורים).

דרך גודל וכיוון בנפרד, הגודל הוא:  $F_B = qvB \sin \alpha$

כאשר  $\alpha$  היא הזווית בין המהירות לשדה. וכיוון לפי כלל יד ימין:



שימו לב שאתם עם יד ימין! כיוון הכוח הוא עבור מטען חיובי (עבור מטען שלילי הכוח בכיוון הפוך).

לא להפוך את הסדר של האצבע והאמה (עדיף לעשות קודם אקדה).

תנועה בשדה אחיד: מטען q בעל מסה m הנע במהירות v בשדה מגנטי אחיד (המאונך למהירות) עושה תנועה מעגלית, רדיוס המעגל הוא:

$R = \frac{mv}{qB}$

אם v לא מאונך למהירות אז התנועה תהיה בורגית כאשר המעגל יהיה מסביב לשדה, רדיוס המעגל יהיה:

$R = \frac{mv \sin \alpha}{qB}$

v cos  $\alpha$  היא מהירות ההתקדמות לאורך ציר השדה. עבודת הכוח המגנטי: תמיד מתאפסת (כי הוא מאונך לתנועה).

**GOOL הכוח המגנטי על תיל נושא זרם**

כוח הפועל על חתיכת תיל קטנה באורך dl עם זרם I הנמצאת בשדה מגנטי B הוא:  $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

אם התיל ישר בשדה אחיד אז גודל הכוח הוא:  $F = BIL \sin \alpha$

את כיוון הכוח יש למצוא לפי כלל יד ימין כמו בחוק לורנץ על מטען בודד כאשר כיוון הזרם (או כיוון ה-dl) מחליף את המהירות.

הכוח על לולאה סגורה בשדה אחיד מתאפס. הכוח על תיל בשדה אחיד אינו תלוי בצורת התיל, הכוח יהיה זהה לזה הפועל על תיל ישר המתחיל ומסתיים באותם נקודות.


**GOOL חוק ביו-סבר**

חוק ביו-סבר, השדה המגנטי שיוצרת חתיכת זרם:

$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$


r הוא הוקטור מהחתיכה לנקודה בה מחפשים את השדה. dl הוא אורך החתיכה וכיוונו בכיוון הזרם.

חישוב הכיוון לפי כלל יד ימין:



השדה של תיל סופי:  $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2)$

a - במרכז התיל



שדה של טבעת לאורך ציר הסימטריה:  $B = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}$



כיוון השדה לפי כלל הבורג: כוח ליחידת אורך בנו שני תילים מקבילים: הכוח הוא כוח משיכה אם הזרמים באותו כיוון, ודחייה אם כיוון הזרמים הפוך.

**GOOL חוק אמפר**

חוק אמפר:  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in}$ ;  $I_{in} = \int \vec{j} \cdot d\vec{s}$



**מעגל LC:**  
 משוואת המעגל:  $\frac{q}{C} + L\ddot{q} = 0$   
 $I = -\dot{q}$  -  
 (ניתן גם להגיע לאותה משוואה על הזרם)  
 המשוואה היא משוואה של תנועה הרמונית פשוטה.

**פתרון:**  $q(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$  ;  $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

$E = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2$  : האנרגיה האגורה במעגל:  
 (האנרגיה הכוללת נשמרת)

- הצורה הדיפרנציאלית:** הצורה האינטגרלית:
1. חוק גאוס  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV$  ;  $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$
  2.  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$  ;  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$   
 השטף מגנטי על משטח סגור תמיד אפס, אין מטען מגנטי.
  3.  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{s}$  ;  $\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{d\vec{B}}{dt}$   
 מהמשוואה ניתן לקבל את חוק פארדי  $\epsilon = -\dot{\phi}_B$
  4.  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{j} \cdot d\vec{s} + \mu_0 \int \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} \cdot d\vec{s}$  ;  
 $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$

חוק אמפר והתיקון של מקסוול (שנקרא גם זרם העתקה)

ממשוואות מקסוול רואים ששדה מגנטי שמשתנה בזמן יוצר שדה חשמלי ולהפך.  
 אם נתון שדה מגנטי משתנה בזמן וצריך לחשב את השדה החשמלי אז: נשתמש במשוואה השלישית של מקסוול כמו חוק פארדי ובמקום הכא"מ נחשב את האינטגרל כאשר בדרי"כ יש סימטריה גלילית והאינטגרל הופך ל  $E2\pi r$   
 אם נתון שדה חשמלי משתנה בזמן וצריך לחשב את השדה המגנטי אז: נשתמש במשוואה הרביעית כמו חוק אמפר  
 רק שבמקום זרם יש  $\int \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} \cdot d\vec{s}$  (או במקום צפיפות זרם  $\epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$ ) שנקרא זרם העתקה (לא באמת זרם).